

- Opakujte po celej hlave. Nechajte vychladnúť.

Zámok otáčania kefy

Na uvoľnenie vlasov navinutých na kefu je možné odblokovať rotáciu.

- Posuňte tlačidlo smerom k rukoväti a uvoľníte rotáciu.
- Opätovným uvoľnením tlačidla sa kefa zablokuje.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Po použití vypnite prístroj prepnutím do polohy O.
- Odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.
- Pravidelne odstraňujte prach a nečistoty z mriežky jemnou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

RECYKLÁCIA



Aby sa predišlo poškodeniu životného prostredia a zdravia, elektrické a elektronické zariadenia a batérie označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Odovzdajte ich na určenom zbernom mieste.

ERP

Informácie o spotrebe energie podľa ErP: eu.remington-europe.com/erp

SL

Hvala, da ste kupili vaš novi izdelek Remington®. Ta navodila natančno preberite in jih shranite na varno mesto. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

OPOZORILO: Ta naprava je vroča. Vedno jo hranite izven dosega otrok.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene in razumejo nevarnosti uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.



- Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Kadar se naprava uporablja v kopalnici, jo po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je naprava izklopljena.
- Za dodatno zaščito je priporočljiva namestitev zaščitnega stikala na diferenčni tok (RCD) z nazivnim diferenčnim tokom, ki ne presega 30 mA, v električnem tokokrogu kopalnice.
- Če se napajalni kabel poškoduje, takoj prenehajte z uporabo in napravo vrnite najbližjemu pooblaščenemu servisu Remington® za popravilo ali zamenjavo, da se izognete nevarnosti.
- Vedno preverite, ali napetost ustreza navedbi na napravi, preden jo priključite v električno omrežje.
- Usmerjenega zračnega toka ne usmerjajte v oči ali druga občutljiva območja. Noben del naprave ne sme priti v stik z obrazom, vratom ali lasiščem.
- Med uporabo zagotovite, da dovodne in odvodne rešetke niso blokirane, saj se bo naprava v tem primeru samodejno izklopila. Če do tega pride, napravo izklopite in pustite, da se ohladi.
- Napajalni vtič in kabel hranite stran od vročih površin.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na električno omrežje.
- Ne odlagajte je na mehke površine.
- Ne uporabljajte priključkov, ki niso priloženi.
- Naprave ne odlagajte, ko je še vklopljena.
- Kabla ne zvijajte, ne pregibajte in ga ne ovijajte okoli naprave.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- Redno preverjajte kabel glede poškodb.
- Ta naprava ni namenjena za komercialno ali salonsko uporabo.

DELI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. 400 W ročaj | 6. Vhodna rešetka |
| 2. Stikalo za izbiro hitrosti/temperature (I, II) | 7. 25 mm krtača |
| 3. Gumb za zaklep vrtenja krtače | 8. Obešalna zanka |
| 4. 19 mm krtača | 9. Vrtljivi kabel |
| 5. Pritrdilni pokrov nastavka | |

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava las

- Lase umijte in negujte kot običajno.
- Odstranite odvečno vlago z brisačo in jih razčešite.
- Za najboljši rezultat lase posušite do približno 70–80 % suhosti.
- Razdelite jih na pramene in najprej oblikujte spodnje plasti.

Namestitev/odstranjevanje nastavkov

Nastavek namestite pred vklopom naprave.

POZOR: Nastavki se lahko med uporabo segrejejo – pred odstranjevanjem jih pustite, da se ohladijo.

1. Odvijte pritrdilni pokrov nastavka (slika A).
2. Snemite nastavek (slika B).
3. Namestite nov nastavek (slika C).
4. Ponovno privijte pritrdilni pokrov in ga trdno zategnite (slika D).

Nastavitve hitrosti in temperature

1. Priključite napravo v električno omrežje.
2. Vključite zračni oblikovalnik in izberite ustrezno nastavitev s stikalom za hitrost temperature.
3. Dve nastavitvi:
 - Visoka toplota/hitrost (II): za goste in težko oblikovalne lase
 - Nizka toplota/hitrost (I): za tanke, občutljive, poškodovane ali beljene lase

Volumen s 25 mm krtačo

- Krtačo namestite pod pramen pri koreninah in jo nekaj sekund držite, medtem ko lase dvigujete.
- Premikajte napravo navzdol po pramenu.
- Ponovite po vsej glavi.
- Pred nadaljnjim oblikovanjem lase ohladite.

Oblikovani konici s 19 mm krtačo

- Za zavihane konice navznoter krtačo postavite pod konice in zavrtite navznoter, da se lasje ovijejo okoli valja.

- Za zavihane konice navzven krtačo postavite nad konice in zavrtite navzven.
- Držite nekaj sekund in ponovite po vsej glavi.
- Lase ohladite pred nadaljnjim oblikovanjem.

Zaklep vrtenja krtače

- Za lažje sproščanje las, ovitih okoli krtače, lahko sprostite zaklep vrtenja.
- Krtača se bo prosto vrtela.
- Za sprostitev potisnite gumb nazaj proti ročaju.
- Za ponovno zaklepanje gumb spustite.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Po uporabi izklopite napravo s stikalom v položaj O.
- Izključite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi.
- Redno odstranjujte prah in umazanijo z rešetke z mehko krtačo.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil ali topil.

RECIKLIRANJE



Za preprečevanje okoljskih in zdravstvenih tveganj električnih in elektronskih naprav ter baterij, označenih s tem simbolom, ne odlagajte med nerazvrščene komunalne odpadke. Oddajte jih na ustrezna zbirna mesta.

ERP

Informacije o porabi energije: eu.remington-europe.com/erp

Ref. No. AS1119E51
Type No. AS18A

26/INT/AS1119E51

T22-7003716-B Version 04/26

Remington® is a registered trademark of
Spectrum Brands, Inc., or one of its
subsidiaries.

Russell Hobbs Deutschland GmbH.
Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach
Germany.

www.remington-europe.com

© 2026 Spectrum Brands, Inc.